

## Inhaltsverzeichnis für den Reparaturleitfaden (RLF) des Audi V8 1988 - 1994, PT und ABH

<b>Seite</b>	<b>Thema</b>	<b>Kapitel / Anhänge &amp; Ergänzungen (Bj.)</b>
<b>3</b>		<b>Karosserie/Montagearbeiten</b>
7	Materialien	
13	Karosserie vorn	
15	Kotflügel vorn	
17	Klappe vorn, Schlosszapfen	
20	Klappenschluss hinten	
22	Türgrundkörper ein-/ausbauen	
31	Schiebedach / Ausstelldach	
44	Stoßfänger vorn ein-/ausbauen	
46	Stoßfänger hinten ein-/ausbauen	
48	Scheiben ein-/ausbauen	
66	Kühlergrill ein-/ausbauen	
68	Außenspiegel	
70	Dachzierleiste	
72	Sicherheitsgurte	
77	Verkleidung Tür vorn	
79	Verkleidung Tür hinten	
82	Verkleidung Säule B	
85	Mittelkonsole ein-/ausbauen	
87	Schalttafeloberteil ein-/ausbauen	
90	Rücksitzbank ein-/ausbauen	
92	Procon-Ten	
116	Sitzheizung	
130	Geräuschkämpfung ein-/ausbauen	
134	Sonnenschutzrollo	
138	Gasdruckfeder für Heckklappe	
140	Mittelkonsole ein-/ausbauen bei Audi V8 mit Schaltgetriebe	
146	Ablage & Handschuhfach	
149	Verkleidung Schalthebel	
153	Stellventil ein-/ausbauen	
155	Procon-Ten am Kupplungsrohr	
<b>171</b>	<b>Kühlmittel wechseln</b>	<b>Inspektion</b>
175	Kühler ersetzen	
176	Staub- und Pollenfilter ersetzen	
178	Zahnriemen Spannung prüfen	
179	Zahnriemen wechseln (I)	
190	Systeme mit Eigendiagnose - Fehlerspeicher abfragen	
194	Abgas- und Leerlaufstest	
200	Automatisches Getriebe - ATF wechseln	
201	Zentralhydraulik-Öl prüfen	
203	Bereifung prüfen	
205	Bremsen prüfen	
210	Elektrische Verbraucher prüfen	
211	Scheinwerfer prüfen	
213	Batteriespannung prüfen	

## Inhaltsverzeichnis für den Reparaturleitfaden (RLF) des Audi V8 1988 - 1994, PT und ABH

<b>Seite</b>	<b>Thema</b>	<b>Kapitel / Anhänge &amp; Ergänzungen (Bj.)</b>
214	Scheiben-/ Scheinwerferreinigung	
223	Abgasuntersuchung ABH & PT	
225	Fehlerauslesegerät anschließen	
<b>232</b>		<b>Fahrwerk</b>
236	Technische Daten	
238	Radaufhängung vorn	
242	Gelenkwelle vorn	
243	Federbein vorn	
247	Stoßdämpfer ein-/ausbauen	
248	Federbein ein-/ausbauen	
250	Niveauregulierung	
259	Hinterachse instandsetzen	
261	Gelenkwelle, Federbein, Querlenker	
266	Federbein hinten	
272	Radlager ersetzen	
275	Radaufhängung hinten / Trapezlenker	
278	Fahrzeugvermessung	
286	Bremsen / ABS	
294	Vorderradbremse / UFO	
297	Hinterradbremse	
300	Handbremse	
305	Bremspedal	
307	Bremskraftverstärker	
313	Bremssattel hinten	
316	Bremsanlage entlüften / Bremsflüssigkeit	
320	Zentralhydraulikpumpe ein-/ ausbauen	
326	Lenksäule mit Mantelrohr	
330	Servolenkgetriebe	
337	Hydrauliköl auffüllen / Lenksystem entlüften	
339	Servolenkgetriebe mit Servotronic	
346		<b>Änderungen Fahrwerk ab 02.1990</b>
349		<b>Änderungen Fahrwerk ab 1992</b>
351	Radaufhängung vorn / hinten	
356	Servolenkgetriebe	
359	Bremsanlage bei 4.2	
366	Niveauregulierung	
380	Stütze für Trapezlenker	
<b>393</b>		<b>Motor &amp; Mechanik</b>
398	Motor ein-/ausbauen	
414	Keilrippenriemen ein-/ausbauen	
415	Zahnriemen wechseln (II)	
424	Zylinderkopf ein-/ausbauen	
432	Nockenwellen ein-/ausbauen	

## Inhaltsverzeichnis für den Reparaturleitfaden (RLF) des Audi V8 1988 - 1994, PT und ABH

<b>Seite</b>	<b>Thema</b>	<b>Kapitel / Anhänge &amp; Ergänzungen (Bj.)</b>
435	Ventilschaftabdichtungen / Ventile	
439	Dichtringe für Nockenwellen	
441	Schmiersystem	
448	Kohlssystem	
454	Kraftstoffversorgung Bauteile	
466	Gaszug einstellen	
470	Abgassystem Bauteile	
478	Zahnriemen - Anhang für 4.2	<b>Änderung Zahnriemen für 4.2</b>
484	Viskoselüfter ein-/ausbauen	
485	Schwungrad	
487		<b>Automatisches Getriebe - Allrad</b>
491	Technische Daten	
497	Instandsetzung	
528	Kardanwelle ein-/ausbauen	
538	Achsantrieb hinten	
544	Drehmomentwandler	
546	Eigendiagnose Getriebe	
551	Fehlertabelle	
575	Steuergerät für autom. Getriebe	
578		<b>Anhänge Automatisches Getriebe</b>
580		<b>Änderungen Getriebe ab Bj. 1991</b>
593	Räder / Niveauregulierung	<b>Anhang</b>
621		<b>Fehlersuchprogramm</b>
	Fehlersuchprogramm mit eigenem Inhaltsverzeichnis	
838	Relais & Steuergeräte	<b>Einbauorte</b>
860		<b>Stromlaufpläne</b>
866	Stromlaufpläne ab Bj. 1992, auch 4.2	
910	Stromlaufplan Servotronic ab 08.1991	
920	Stromlaufplan Telefon	
941	Elektrische Fensterheber	<b>Stromlaufpläne ab 1991</b>
948	Airbag Fahrer	
950	Radio mit CD-Wechsler	
954	Radio Bose-Sound-Anlage	
961	Radio mit Aktiv-Lautsprecher	
965	Airbag Beifahrer	
967	Klimaanlage	
975	Beheizbare Sitze	
978	Elektrisches Schiebedach	
982	Standheizung	
994		<b>Stromlaufpläne ab 08.1992</b>
1029	Servotronic	
1031	Tempomat mit Handschaltgetriebe	
1034	Tempomat mit Automatikgetriebe	
1037	Handschaltgetriebe	
1040	Airbag Fahrer & Beifahrer	

## Inhaltsverzeichnis für den Reparaturleitfaden (RLF) des Audi V8 1988 - 1994, PT und ABH

<b>Seite</b>	<b>Thema</b>	<b>Kapitel / Anhänge &amp; Ergänzungen (Bj.)</b>
1046	Standheizung	
1058	ABS	
1062	Klimaanlage	
1068	Beheizbare Sitze	
1071	Radio Bose-Sound-Anlage	
1078	Radio mit Aktiv-Lautsprecher	
1082	Elektrisches Schiebedach	
<b>1086</b>		<b>Elektrische Anlage</b>
1091	Eigendiagnose	
1104	Schalttafeleinsatz	
1120	Telefonvorbereitung	
1123	Bose-Lautsprecheranlage	
1125	Frontscheibenwaschanlage	
1130	Scheinwerfer ein-/ausbauen	
1137	Lenkstockschalter, Zündschlossschalter & Lenkschlossgehäuse	
1145	Airbag instandsetzen	
1156	Elektrisch verstellbare Sitze	
1175	Elektrische Fensterheber	
1184	Elektrisches Sonnenschutzrollo	
1194	Elektrisch verstellbare Sitze	<b>Anhang Elektr. verstellbare Sitze ab 12.1991</b>
1206	Elektrisch beheizte Spiegel	<b>Anhang Elektr. beheizte Spiegel ab 07.1992</b>
<b>1210</b>	Motronic Einspritz- und Zündanlage	<b>Motronic</b>
1214	Eigendiagnose	
1265	Motronic Bauteile	
1267	Motronic Einspritzanlage	
1281	Einspritzventile prüfen	
1286	Leerlaufdrehzahl und CO-Gehalt	
1288	Leerlaufstabilisierung prüfen	
1291	Lambda-Regelung prüfen	
1298	Magnetventil für Aktivkohlebehälter prüfen	
1300	Luftmassenmesser prüfen	
1315	Motronic Bauteile	
1316	Technische Daten Zündung	
1332	Motronic - Fahrverhaltensmängel & Abhilfemaßnahmen	
1340	Klimacodes (Klimaautomatik)	
<b>1346</b>		<b>Heizung &amp; Klimaanlage</b>
1348	Heizung instandsetzen	
1378	Standheizung instandsetzen (eigenes Inhaltsverzeichnis)	
1425	Vollautomat. geregelte Klimaanlage ab Bj. 1992	
1427	Klimaanlage instandsetzen bis Bj. 1992	

